

Mode d'emploi

Connexion d'un diffuseur

WiFi

1) Ouvrir l'application

- Ouvrez l'application "Scent Marketing"
- Sélectionnez "Version WiFi"

Version Bluetooth

Version WIFI

2G/3G/4G/5G

2) Se connecter / Créez votre compte

- Appuyez sur Se connecter / Créer un compte

3) Ajouter l'appareil

- Une fois votre compte créé ou votre connexion établie, appuyez sur Ajouter appareil
- Sélectionnez le modèle à connecter
- ➔ Repérez le numéro de série visible sur le QR code présent sur le diffuseur et son emballage (ex. A305M...) : c'est le nom de l'appareil dans l'application



Mode d'emploi

Connexion d'un diffuseur WiFi

4) Choisir le WiFi

- Sélectionnez votre réseau WiFi qui doit être connecté à votre téléphone/tablette.

⚠ Important : WiFi en 2.4 GHz et pas en 5 GHz

Avant de continuer, vérifiez dans les paramètres WiFi de votre téléphone/tablette que vous êtes connecté(e) en 2.4 GHz (et pas en 5 GHz).

5) Finaliser la connexion

- Cliquez sur Suivant
- Patientez pendant que le pourcentage de connexion augmente
- Une fois terminé, l'application affiche "A réussi !"
- Vous pouvez alors renommer l'appareil

6) Retrouver l'appareil

- Votre appareil apparaît ensuite dans la liste des appareils de l'application.

